

# Ambient AI Bootcamp

## *Practice 5*



SNU Graduate School of Data Science


# Table of Contents

- Introduction to TensorFlow Lite
- Quantization
  - Post-Training Quantization
  - Quantization-Aware Training
- Pruning
- Coral Dev Board


# 5-1. Introduction to TensorFlow Lite

# TensorFlow Lite


Library for deploying models on mobile, microcontrollers, and other edge devices




**1. Build a model**



**2. Convert**



**3. Optimize**



**4. Deploy**

# TensorFlow Lite

Optimized for five core constraints

## 1. Latency

- No round-trip to a server

## 2. Privacy

- No personal data leaves the device

## 3. Connectivity

- Internet connection not required

## 4. Size

- Reduced model size, smaller download size

## 5. Power consumption

- Efficient inference




# Tensorflow Lite: Getting Started

First, download and normalize the fashion MNIST dataset

```
import tensorflow as tf
import numpy as np

# Load MNIST dataset
fashion_mnist = tf.keras.datasets.fashion_mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) =
fashion_mnist.load_data()

# Normalize the input image
train_images = train_images.astype(np.float32) / 255.0
test_images = test_images.astype(np.float32) / 255.0
```




**1. Build a model**

# Tensorflow Lite: Getting Started

Next, define the model architecture

```
model = Sequential([
    InputLayer(input_shape=(28, 28)),
    Reshape(target_shape=(28, 28, 1)),
    Conv2D(filters=16, kernel_size=3, padding='same', activation='relu'),
    MaxPool2D(pool_size=(2,2), strides=(2,2)),
    Conv2D(filters=32, kernel_size=3, padding='same', activation='relu'),
    MaxPool2D(pool_size=(2,2), strides=(2,2)),
    Flatten(),
    Dense(10, activation='softmax')
])
```




**1. Build a model**

# Tensorflow Lite: Getting Started

Next, train/optimize the model

- We can also add *quantization aware training* in this step

```
model.compile(optimizer='adam',  
              loss=SparseCategoricalCrossentropy(  
                  from_logits=False),  
              metrics=['accuracy'])  
model.fit(  
    train_images, train_labels, epochs=10,  
    validation_data=(test_images, test_labels)  
)  
  
metrics = model.evaluate(test_images, test_labels)
```



**1. Build a model**

Model validation loss: 0.254 | validation accuracy: 90.99%




# Tensorflow Lite: Getting Started

To convert the model to TFLite, initialize a ***converter***

```
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
tflite_model = converter.convert()
```

We can now save the tflite model and deploy it on mobile!

```
with open('model.tflite', 'wb') as f:
    f.write(tflite_model)
```



## 2. Convert


# Tensorflow Lite: Getting Started

Next, we have several options available to *optimize* the model

- Typically, we use [Tensorflow Model Optimization Toolkit](#)

Two methods:

- Quantization
  - Post-Training Quantization (PTQ)
  - Quantization-Aware Training (QAT)
- Pruning





**3. Optimize**

# Post-Training Quantization

PTQ는 학습을 완료한 다음에 Quantization 하는 방법


- Edge TPU가 있는 Coral Board를 사용할 때, 8-bit Integer 연산만 가능함
- Quantization을 통해 모든 weight와 activation은 0~255 또는 2's complement -128~127 의 8-bit 정수로 변환됨
- 32bit→8bit로, 모델의 크기는 75% 정도 작아짐




# Quantization-Aware Training

QAT는 **학습 도중**에 이루어지고, inference할 때는 integer연산, backpropagation할 때에는 full-precision으로 모델을 학습함

- QAT 방식으로 학습하면, 최종 quantized 성능이 PTQ보다 좋다고 함



Inference




Backpropagation

# Pruning

불필요한 (0에 가까운) weight들을 0으로 만들고 없애면서 모델 경량화

TFLite에서는 Gradual Pruning 방법론을 사용함

- `initial_sparsity`: pruning을 시작할 때의 sparsity를 몇으로 할지
- `final_sparsity`: pruning을 끝낼 때 sparsity를 몇으로 할지
- `begin_step`: pruning을 언제부터 진행할 지(batch 단위의 step)
- `end_step`: pruning을 언제 끝낼 지




To prune, or not to prune: exploring the efficacy of pruning for model compression [arXiv '17]

## 5-2. Introduction to Coral Dev Board

# Coral Board

- [Coral Dev Board](#) Introduction
  - Single-board computer that performs high-speed ML in a small form factor
  - On-board Edge TPU (Tensor Processing Unit) performs 4 trillion operations per second(TOPS), using only 0.5 watts for each TOPS
- Device Specifications
  - CPU : NXP i.MX 8M SoC(Quad-core Arm Cortex-A53, plus Cortex-M4F)
  - GPU : Integrated GC7000 Lite Graphics
  - ML accelerator : Google Edge TPU
  - RAM : 1GB LPDDR4(or 4GB)
  - eMMC(Storage) : 8GB + MicroSD



# Coral Board Requirements

- ☑ A host computer running Linux (recommended), Mac, or Windows  $\geq 10$ 
  - ☑ **(Important)** Python3 installed
- ☑ One USB-C power supply (e.g. phone charger)
- ☑ One USB-C to USB-A cable (to connect to your computer)
- ☑ An available Wi-Fi Connection

If starting from scratch, visit the [official website](#) for more information!



# Coral Board Access (Windows)

1. Install [Git Bash terminal](#) on Windows, and open the Git Bash terminal (it should look like below)

```
user@AIOT-Desktop MINGW64 ~  
$
```

2. Add the Python3 executable file to PATH

- Replace <PATH> with the path to the executable file (e.g., /C/Users/user/Executables/Python3.10/python.exe )

```
$ echo "alias python='winpty <PATH>'" >> ~/.bash_profile  
$ source ~/.bash_profile
```

3. Install MDT and add mendel to PATH

- Replace <PATH> with the path containing Python3 (e.g., Executables/Python3.10)

```
$ python -m pip install mendel-development-tool  
$ echo 'export PATH="$PATH:$HOME/.local/bin"' >> ~/.bash_profile  
$ echo 'export PATH="$PATH:$HOME/<PATH>/Scripts"' >> ~/.bash_profile  
$ echo "alias mdt='winpty mdt'" >> ~/.bash_profile  
$ source ~/.bash_profile
```

# Coral Board Access (Windows)

- Connect to the board's shell via MDT


```
$ mdt devices
orange-horse (192.168.100.2)
$ mdt shell
Waiting for a device...
mendel@orange-horse:~$
```

- Connect to Wi-Fi

```
mendel@orange-horse:~$ nmtui
```



- Shut down the coral board using:

```
mendel@orange-horse:~$ sudo shutdown sh
```




# Coral Board Access (Mac)

- Install the CP210x USB to UART Bridge VCP Driver
  - Download the driver from this [link](#)
  - Unzip the package and install the driver



# Coral Board Access (Mac)

- Install the CP210x USB to UART Bridge VCP Driver
  - Download the driver from this [link](#)
  - Unzip the package and install the driver
- Connect your computer to the board with the micro-B USB cable and connect the board to power




Note: go to settings (Security and Privacy) and allow the driver to install



# Coral Board Access (Mac)

- Verify the CP210x driver is working by running this command:



```
steve — -zsh — 80x13
(mendel) ~ % ls /dev/cu*
/dev/cu.BLTH /dev/cu.SLAB_USBtoUART
/dev/cu.Blueetooth-Incoming-Port /dev/cu.SLAB_USBtoUART3
(mendel) ~ %
```

- You should see the /dev/cu.SLAB\_USBtoUART listed
- If not, check this [link](#) for more details

# Coral Board Access (Mac)


- Connect to the board with this command

```
(mendel) ~ % screen /dev/cu.SLAB_USBtoUART 115200
```

- You will probably see a blank screen.
  - Press enter and you will see a screen as follows:

```
tuned-tang login:
```

- The username and password are both “mendel” (without the apostrophes)



```
steve — screen /dev/cu.SLAB_USBtoUART 115200 • SCREEN — 80x13

tuned-tang login: mendel
Password:
Last login: Wed Aug 24 02:15:19 UTC 2022 on tty7
Linux tuned-tang 4.14.98-imx #1 SMP PREEMPT Tue Nov 2 02:55:21 UTC 2021 aarch64

The programs included with the Mendel GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Mendel GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
mendel@tuned-tang:~$
```

# Coral Board Access (Mac)


- In the serial console, create a new file for the public SSH key

```
mkdir /home/mendel/.ssh && vi /home/mendel/.ssh/authorized_keys
```

- On your Mac, open another terminal and create a PEM-formatted SSH key pair

```
ssh-keygen -t rsa -m PEM
```

- When prompted to enter a file name, type “mendel” and leave the passphrase empty



The screenshot shows a Mac terminal window with the title bar "steve — ssh-keygen -t rsa -m PEM — 93x5". The terminal has two tabs: "~ — screen /dev/cu.SLAB\_USBtoUART 115200 ▸ SCREEN ..." and "~ — ssh-keygen -t rsa -m PEM". The active tab shows the command prompt "(tf) ~ % ssh-keygen -t rsa -m PEM" and the output "Generating public/private rsa key pair." followed by the prompt "Enter file in which to save the key (/Users/steve/.ssh/id\_rsa): mendel". The terminal background is dark with syntax highlighting for various files and folders like .ipython, .vim, Development, tensorflow\_datasets, .jupyter, .viminfo, and Documents.

# Coral Board Access (Mac)

- Set the file permissions and relocate the private key on your Mac as shown here:



```
steve — -zsh — 93x5
~ — screen /dev/cu.SLAB_USBtoUART 115200 ▸ SCREEN ... ~ — -zsh
[(tf) ~ % chmod 600 mende1
[(tf) ~ % mkdir -p ~/.config/mdt/keys && mv mende1 ~/.config/mdt/keys/mdt.key
[(tf) ~ % ]
```

- Now put the public key on the Coral board:
  - In your Mac terminal, view the `mende1.pub` file (type `cat mende1.pub`) and copy the file contents
  - Go to the serial console and paste the key into the `authorized_keys` file you created
  - Save and close the file (ESC -> :wq -> ENTER)
- Make sure your Coral board is **on the same local network** as your Mac (same Wi-Fi)
- Finally, open a new terminal on your Mac and connect to the board

```
mdt shell
```



# Setting up the Coral Dev Board

## 1. Connect to WiFi using `nmtui`

- If `nmtui` doesn't work, use the following command:

```
nmcli dev wifi connect <NETWORK_NAME> password <PASSWORD> ifname wlan0
```

## 2. Update the Coral Board

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get dist-upgrade
```

# Run a Model Using the PyCoral API

Let's perform an inference on the EdgeTPU using the TFLite API

1. Download the example code from GitHub

```
mkdir coral && cd coral  
git clone https://github.com/google-coral/pycoral.git  
cd pycoral
```

2. Download the model, labels, and a bird photo

```
bash examples/install_requirements.sh classify_image.py
```

3. Run the image classifier with the bird photo

```
python3 examples/classify_image.py \  
--model test_data/mobilenet_v2_1.0_224_inat_bird_quant_edgetpu.tflite \  
--labels test_data/inat_bird_labels.txt \  
--input test_data/parrot.jpg
```

# Run a Model Using the PyCoral API

You should see results as follows:




```
----INFERENCE TIME----  
Note: The first inference on Edge TPU is slow because it includes loading the model into Edge TPU memory.  
13.1ms  
2.7ms  
3.1ms  
3.2ms  
3.1ms  
-----RESULTS-----  
Ara macao (Scarlet Macaw): 0.75781
```

Check the [link](#) for more information

# Next Class...

- Face Detection with Coral Dev Board
  - Largest face detection
  - Mask all other faces



# Thank You!

If you need a coral dev board, contact me at  
[steve2972@snu.ac.kr](mailto:steve2972@snu.ac.kr)



# Supplementary Slides

# Appendix1. Setting up the coral dev board

31

# Setting Up Coral Board for the first time (Linux)

- SD카드를 이용하지 않고 최초 세팅하는 방법이다. 코랄 공식 홈페이지에는 SD카드를 이용하는 방법이 메인으로 소개되어 있으나 본 강의에서는 SD카드를 사용하지 않는다.

- Screen, fastboot 설치  
`sudo apt-get install screen`  
`sudo apt-get install fastboot`

- Fastboot 위한 설정


```
sudo sh -c "echo 'SUBSYSTEM==\"usb\", ATTR{idVendor}==\"0525\", MODE==\"0664\", \nGROUP==\"plugdev\", TAG+=\"uaccess\"' >> /etc/udev/rules.d/65-edgetpu-board.rules"
```

```
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

```
sudo usermod -aG plugdev,dialout <username>
```

- 코랄에 boot mode가 잘 설정되어 있는지 확인


Boot mode	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
eMMC	ON	OFF	OFF	OFF





# Setting Up Coral Board for the first time (Linux)

- 5pin짜리 케이블 통해 컴퓨터와 코랄 연결. 전원은 연결하지 않아도 된다.



- 연결이 잘 되었는지 확인. 아래 command 입력했을 때 메시지가 나와야 한다.


```
dmesg | grep ttyUSB  
[ 6437.706335] usb 2-13.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0  
[ 6437.708049] usb 2-13.1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
```

- Screen을 통해 coral에 접속한다. Terminal이 빈 화면으로 바뀔 것이다.

```
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
```

# Setting Up Coral Board for the first time (Linux)

- 전원을 연결한다. 부팅 메시지가 주르륵 나온 뒤 Fastboot mode로 설정되었다고 나올 것이다.
  - Fastboot mode 설정이 안된다면 전원 연결 후 부팅 메시지가 나오기 전에 재빨리 아무키나 입력하여 U-boot mode로 들어간 후 에서 아래와 같이 입력해준다.  
fastboot0
- 5-pin 케이블을 제거하고 USB-C 케이블을 통해 코랄과 컴퓨터를 연결한다. USB-C를 꽂는 곳이 두군데가 있으니 위치를 잘 확인하고 꽂도록 하자.3



# Setting Up Coral Board for the first time (Linux)

- Fastboot가 코랄을 보고 있는지 확인한다. 아래 커맨드를 입력했을 때 뭔가 아웃풋이 있어야 한다. 아무것도 나오지 않는다면 케이블을 뺐다가 다시 꽂아보도록 하자  
`sudo fastboot devices`  
`0b2249d6ef944da7 fastboot`
- 아래 커맨드를 입력하여 flash 스크립트를 실행시키면 포맷 또는 최초 세팅을 시작한다. 마지막줄의 -H 옵션을 제거하면 /home 아래의 파일만 삭제한다. 약 5분 가량 소요된다.  
`cd ~/Downloads`  
`curl -O https://mendel-linux.org/images/enterprise/eagle/enterprise-eagle-20210204152958.zip`  
`unzip enterprise-eagle-20210204152958.zip \&& cd enterprise-eagle-20210204152958`  
`sudo bash flash.sh -H`

# Setting Up Coral Board for the first time (Linux)

- 시작전에 mendel development tool이 설치되어 있어야 한다. 아래 커맨드로 설치 가능하다.  
`pip3 install --user mendel-development-tool`
- 이제 mdt를 통해 코랄에 접속할 수 있다. Mdt devices를 입력하여 기기가 뜨는지 확인해보자. 꽃고 나서 조금 기다려야 한다.  
Mdt devices  
Zippy-valet (192.168.100.2)
- Mendel key를 아래 파일들로 통일하도록 하자.
  - Host 컴퓨터용(~/.config/mdt/keys/mdt.key):  
<https://drive.google.com/file/d/1KZUr9JG7XNGX4qtLWYS35eqi6fmvM6Tp/view?usp=sharing>
  - 코랄용: <https://drive.google.com/file/d/1TfmM2BPNJO4xxHMO9eq6eUsgkIbne9TX/view?usp=sharing>  
`mdt push [다운로드받은 authorized_keys 파일] /home/mendel/.ssh`


# Appendix2. Coral Board Re-Setting

37



# Coral Board Re-setting (on Linux)

- 5pin짜리 케이블 통해 컴퓨터와 코랄 연결. 전원은 연결하지 않아도 된다.



- 연결이 잘 되었는지 확인. 아래 command 입력했을 때 메시지가 나와야 한다.

```
dmesg | grep ttyUSB  
[ 6437.706335] usb 2-13.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0  
[ 6437.708049] usb 2-13.1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
```


- Screen을 통해 coral에 접속한다. Terminal이 빈 화면으로 바뀔 것이다.

```
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
```

# Coral Board Re-setting (on Linux)

- 전원을 연결한다. 부팅 메시지가 주르륵 나올 것이다.
- Login id: mendel, pw: mendel 을 입력하여 접속 후 Key를 삭제한다.  

```
rm /home/mendel/.ssh/authorized_keys
```
- ctrl A K 로 종료
- 5-pin 케이블을 제거하고 USB-C 케이블을 통해 코랄과 컴퓨터를 연결한다. USB-C를 꽂는 곳이 두군데가 있으니 위치를 잘 확인하고 꽂도록 하자.



# Coral Board Re-setting (on Linux)

- Reboot bootloader를 실행한다.  
`mdt reboot-bootloader`
- Reboot bootloader가 성공적으로 실행되었다면 fastboot mode가 활성화되었을 것이다. 아래 커맨드를 입력했을 때 뭔가 아웃풋이 있어야 한다.  
`sudo fastboot devices`  
`0b2249d6ef944da7 fastboot`
- 아래 커맨드를 입력하여 flash 스크립트를 실행시키면 포맷 및 재설정을 시작한다. 마지막줄의 -H 옵션을 제거하면 /home 아래의 파일만 삭제한다. 약 5분 가량 소요된다.  
`cd ~/Downloads`  
`curl -O https://mendel-linux.org/images/enterprise/eagle/enterprise-eagle-20210204152958.zip`  
`unzip enterprise-eagle-20210204152958.zip \ && cd enterprise-eagle-20210204152958`  
`sudo bash flash.sh -H`



# Coral Board Re-setting (on Linux)

- 시작전에 mendel development tool이 설치되어 있어야 한다. 아래 커맨드로 설치 가능하다.  
`pip3 install --user mendel-development-tool`
- 이제 mdt를 통해 코랄에 접속할 수 있다. Mdt devices를 입력하여 기기가 뜨는지 확인해보자. 꽃고 나서 조금 기다려야 한다. (안뜨면 계속 기다렸다가 다시 시도)  
Mdt devices  
Zippy-valet (192.168.100.2)
- Mendel key를 아래 파일들로 통일하도록 하자.
  - Host 컴퓨터용(~/.config/mdt/keys/mdt.key):  
<https://drive.google.com/file/d/1KZUr9JG7XNGX4qtLWYS35eqi6fmvM6Tp/view?usp=sharing>
  - 코랄용:  
<https://drive.google.com/file/d/1TfmM2BPNJO4xxHMO9eq6eUsgkIbne9TX/view?usp=sharing>  
`mdt push [다운로드받은 authorized_keys 파일] /home/mendel/.ssh`

# Appendix3. Miscellaneous

42



# Install TensorFlow on Coral Dev Board

- swap memory 파일을 생성하여 메모리를 확보
  - `sudo fallocate -l 1G /swapfile`
  - `sudo chmod 600 /swapfile`
  - `sudo mkswap /swapfile`
  - `sudo swapon /swapfile`
- Prerequisites and Dependencies
  - `sudo apt-get install -y python3 python-dev python3-dev \ build-essential libssl-dev libffi-dev \`
  - `libxml2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev \ python-pip libhdf5-dev python3-h5py`
  - `python -m install --upgrade setuptools`
- Install Tensorflow
  - `wget https://github.com/lhelontra/tensorflow-on-arm/releases/download/v2.4.0/tensorflow-2.4.0-cp37-none-linux_aarch64.whl`
  - (Tensorflow 버전에 따라서 url 주소를 입력한다.)
  - `sudo pip3 install tensorflow-2.4.0-cp37-none-linux_aarch64.whl`
  - `tf.__version__`를 이용하여 확인한다.

# Useful Sites

- Coral 공식 사이트: <https://coral.ai/>
- Coral에서 사용가능한 모델들 모음: <https://coral.ai/models/>